



SWITCH NEUMÁTICO



El switch neumático es un sistema de encendido que se activa recibiendo flujo de aire, este aire es generado por el pulsador neumático y conducido por una manguera que los une.

Una vez recibido el aire, el switch envía una señal eléctrica hacia la electrobomba que se haya programado.

MARCA	MODELO	COLOR
FIN FOREST	FI1844	NEGRO